

MAGNETIK'S

Gebruiksaanwijzing EVA033657



Magnetik's is een echt alternatief voor bevestiging met schroeven en pluggen. Het bevestigingssysteem bestaat uit een zelfklevend deel (voor montage aan het plafond) en een zelfklevend deel met twee magneten (voor montage van de rookmelder).

Dankzij dit magnetische bevestigingssysteem zijn rookmelders eenvoudig te plaatsen, zonder gereedschap. Ook het vervangen van batterijen en het uitvoeren van functietests gaat een stuk makkelijker. Omdat de bevestiging direct vastzit, kan Magnetik's na de eerste aandruk niet meer worden losgehaald.

Aan het plafond: montage van de niet-gemagnetiseerde schijf

Kies op het plafond de beste plek om de rookmelder te bevestigen. Let erop dat de gekozen plek voldoende stevig, schoon en droog is (niet vet en niet stoffig).

Neem de schijf zonder magneten, verwijder de beschermfolie (a) en plak de schijf op de voorziene plek op het plafond. Druk ongeveer 10 seconden aan (b).

Op de rookmelder: bevestiging van de gemagnetiseerde schijf

Plaats eerst de batterij(en) en controleer of de melder werkt. Neem de schijf met 2 magneten, verwijder de beschermfolie (a) en plak de schijf op de montageplaat van de rookmelder (c). Druk minstens 10 seconden stevig aan.

Plafondbevestiging van de rookmelder

Zet de melder eenvoudig op de schijf die eerder aan het plafond is bevestigd (d). Wilt u de rookmelder van het plafond halen, trek hem dan niet omlaag, maar schuif hem zijwaarts los.

Als u in de toekomst uw rookmelder moet vervangen, kunt u de bestaande montagevoet opnieuw gebruiken met een melder van hetzelfde model.

EVACUATE

330 Jacques de Lessepsstraat

42160 Andrézieux-Bouthéon (Frankrijk)

Telefonische klantenservice: 09 71 00 49 98

contact@evacuate.fr

www.evacuate.fr

