

MAGNETIK'S

Bedienungsanleitung EVA033657



Magnetik's ist die echte Alternative zu Schrauben und Dübeln. Das Befestigungssystem besteht aus einem selbstklebenden Teil (zur Montage an der Decke) und einem selbstklebenden Teil mit zwei Magneten (zur Befestigung des Rauchmelders).

Mit diesem magnetischen Befestigungssystem lassen sich Rauchmelder ganz einfach und ohne Werkzeug montieren. Auch Batteriewechsel und Funktionsprüfungen gehen damit deutlich leichter von der Hand. Da die Haftung sofort einsetzt, lässt sich Magnetik's nach dem ersten Andrücken nicht mehr ablösen.

An der Decke: Montage der unmagnetischen Scheibe

Wählen Sie an der Decke die beste Stelle zur Befestigung des Rauchmelders. Achten Sie darauf, dass die gewählte Fläche ausreichend tragfähig, sauber und trocken ist (nicht fettig und nicht staubig).

Nehmen Sie die Scheibe ohne Magnete, ziehen Sie die Schutzfolie (a) ab und kleben Sie die Scheibe an der vorgesehenen Stelle an die Decke. Drücken Sie sie etwa 10 Sekunden lang an (b).

Am Rauchmelder: Befestigung der Magnetscheibe

Setzen Sie zuerst die Batterie(n) ein und prüfen Sie, ob der Melder funktioniert. Nehmen Sie die Scheibe mit 2 Magneten, ziehen Sie die Schutzfolie (a) ab und kleben Sie die Scheibe auf die Montageplatte des Rauchmelders (c). Mindestens 10 Sekunden fest andrücken.

Befestigung des Rauchmelders an der Decke

Setzen Sie den Melder einfach auf die zuvor an der Decke befestigte Scheibe (d). Zum Abnehmen den Rauchmelder nicht nach unten ziehen, sondern seitlich abschieben.

Sollten Sie Ihren Rauchmelder später einmal ersetzen müssen, kann der bisherige Montagesockel mit einem Melder desselben Modells weiterverwendet werden.

EVACUATE

330 Rue Jacques de Lesseps
42160 Andrézieux-Bouthéon (Frankreich)
Telefonischer Support: 09 71 00 49 98
contact@evacuate.fr
www.evacuate.fr

