

Indicateur de courant vert 24-600V \sim = AC/DC

Référence interne: K2ING